

Инструкция по сборке автонавесов, навесов из арок «Сделай сам» производства «Анкор»

Для изготовления навеса Вам
потребуется минимум два набора арок.

Комплектация набора:

арка – 1 шт.
уголки крепления - 4шт.
болты и гайки М6 - 8шт.
саморезы 4*20 - 8шт.

ВНИМАНИЕ!

Балки, опоры, другие комплектующие в
комплект не входят и приобретаются
отдельно.

Цвет: арки окрашены
порошковой эмалью в цвет RAL
8017 .

Материал заполнения:

для арок А2000 – 4-8мм, для
арок А3000 – сотовый
поликарбонат 4-10 мм, а также
монолитный поликарбонат
толщиной 2-5мм.



Изучить инструкцию.

Проверить наличие всех
необходимых
комплектующих.

Приготовить весь
необходимый для сборки
инструмент.



Установить стойки опор.




Прикрутить уголки
крепления арок к несущим
балкам с шагом,
соответствующим
региональной снеговой
нагрузке и толщине
поликарбоната (700 или 1050
мм).



Установить несущие балки на стойки.

Вложить арки в уголки, выставив их равномерно относительно несущих балок. Скошенный край уголка не должен выступать за линию арки.
Разметить по существующим уголкам отверстия в арках.



Просверлить в каждой арке
по 4 отверстия диаметром 7-
8мм согласно
предварительной разметке.



Установить арки на несущие
балки, закрепив их в углах
4-мя болтами M6*50.


При изготовлении навеса длиной более 2,1 метра использовать в
местах соединения листов арки сстыковочным профилем (A2000C,
A3000C)



Заклеить торцы сотового поликарбонатного листа перфорированной лентой.



Закрепить лист на каркасе саморезами с термошайбами. Можно предварительно просверлить отверстия в арках.



Надеть на заклеенные торцы листа торцевой алюминиевый профиль, предварительно просверлив в нём дренажные отверстия диаметром 3-4мм с шагом 250 мм под выступом капельника.

ВНИМАНИЕ! Лист поликарбоната должен устанавливаться надписями на защитной плёнке листа вверх (эта сторона листа защищена от УФ) и каналами сот вертикально!

После монтажа козырька верхняя и нижняя защитные плёнки должны быть сняты в течение двух дней во избежание «прикипания» к листу поликарбоната.